

GARANTIA

O *AUTO TRANSFORMADOR BMI* tem a garantia de troca imediata em qualquer revendedor autorizado BMI, contra defeitos de fabricação pelo prazo de 1 (Hum) ano a partir da data de compra.

A garantia perderá sua validade em casos de mau uso tais como: queda do transformador, ligação invertida de voltagem e a ligação de aparelhos de maior potência que a do transformador, ou apresentar sinais de violação.

Auto Transformador

PARA USO EM APARELHOS ELÉTRICOS EM GERAL



BMI ELETRÔNICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
CGC 52.335.981/001-21 - Ind. Brasileira
Telefax (011) 6521-1222

TERMO DE GARANTIA
MANUAL DE USO E INSTALAÇÃO

O **AUTO TRANSFORMADOR BMI** foi idealizado com a finalidade de transformar as tensões da sua rede para a voltagem de sua necessidade (220V para 110V ou 110V para 220V).

INSTALAÇÃO E USO

Antes de instalar qualquer aparelho ao **AUTO TRANSFORMADOR BMI**, proceda da seguinte forma:

1. Verifique a voltagem da sua rede elétrica.
2. Verifique a voltagem do seu aparelho.
3. Verifique a potência do seu aparelho. Ela não pode exceder à potência do Auto Transformador.
4. Se houver necessidade use a tabela ao lado para converter a potência do Auto transformador de VA (Volt Amper) para W (Wats).
5. Ao fazer a ligação à rede elétrica, observe que o Auto Transformador contém duas tomadas: uma 110V (PRETA) e outra 220V (VERMELHA).
6. Se a sua rede elétrica for 220V e você deseja transformá-la em 110V, ligue o cabo que acompanha o Auto Transformador no lado assinalado como 220V (TOMADA VERMELHA) e conecte-o à rede elétrica. Em seguida conecte os seus aparelhos ao Auto Transformador.

7. Se a sua rede elétrica for 110V e você deseja transformá-la em 220V, ligue o cabo que acompanha o Auto Transformador no lado assinalado como 110V (TOMADA PRETA) e conecte-o à rede elétrica. Em seguida conecte os seus aparelhos ao Auto Transformador.

NOTA: O Auto Transformador 150VA, por uma questão de espaço físico, foi desenvolvido de forma diferente: Ao invés das duas tomadas (Preta e Vermelha), você encontrará dois pequenos cabos com plugs fêmea. Ligue o cabo que acompanha o Auto Transformador no lado desejado (220V ou 110V), de acordo com a sua necessidade de transformação de energia. Leia os itens 6 e 7 deste manual.

CUIDADO!

A inversão na ligação poderá duplicar a voltagem de saída e danificar seriamente seus aparelhos.

Tabela de Conversão de VA para W (Wats)

150VA = 100W	250VA = 170W
350VA = 240W	550VA = 380W
750VA = 520W	1050VA = 730W
1550VA = 1100W	2050VA = 1400W